



# ELVARM

## VARMELIST FX8P

Rev. 01.01.2020

**FX8P** er en eksklusiv, diskret og fleksibel varmelist. Varmelisten benyttes gjerne når plassen er begrenset eller når man trenger ekstra varme ved vinduet.

For optimal tilpasning kan varmelisten monteres med termostaten både til høyre og til venstre, på vegg eller på gulvbraketter.

Benyttes sammen med Elvarms «plug-in» termostat- eller slaveplugg. (Se *tilbehør*)

### TYPE:

Stråleovn. Gir en behagelig og effektiv lokal oppvarming. Sprer varmen godt. Innbygde varmeelementer gjør at den ikke brenner støv.

### OVERFLATETEMPERATUR:

Justerbar 60, 75 og 87°C. Effekten reduseres tilsvarende.

### INSTALLASJON:

Medfølgende strømledning kan fjernes for skjult eller åpen elektrisk tilkobling.

### ENERGISPARING:

Ukeprogrammering eller tilkobling av ekstra leder via eksternt ur. (Se *tilbehør*)

### SIKKERHETSAVSTAND FRA VARMELIST

#### TIL BRENNBART MATERIALE:

Mot gulv og sidevegg; 3 cm.  
Over 10 cm og foran 5 cm.

## STANDARDVERSJONER

Type	Overflate 87°C Effekt (W)	Overflate 75°C Effekt (Wh)	Overflate 60°C Effekt (Wh)	Lengde (cm)	El-nr.
FX8p-105	120	95	65	105	54 065 11
FX8p-125	150	120	80	125	54 065 12
FX8p-155	200	155	105	155	54 065 13
FX8p-205	280	220	150	205	54 065 14
FX8p-255	360	280	190	255	54 065 15
FX8p-305	440	345	230	305	54 065 16
FX8p-355	520	410	270	355	54 065 17
FX8p-405	600	470	310	405	54 065 18

Oppgitte effekter ved 230V og romtemperatur 20°C. Ved redusert overflatetemperatur varmes varmelisten opp med full effekt, men totaleffekten blir redusert.

### Distributør Norge

Wimpel AS  
Grini Næringspark 1, 1361 Østerås  
wimpel@wimpel.no | +47 67 15 75 70  
[www.wimpel.no](http://www.wimpel.no)

### Distributør Sverige

Plastelektro Värmsystem AB  
Getängsvägen 6, 504 68 Borås  
info@varmelist.se | +46 33 24 33 44  
[www.varmelist.se](http://www.varmelist.se)

### Produsent

Attende AS  
Forusskogen 9, 4031 Stavanger  
elvarm@attende.no | +47 51 90 55 90  
[www.elvarm.no](http://www.elvarm.no)

